

Termómetro digital con alarma máx. y min. para congeladores, refrigeradores DELTATRAK 12217

Laboratorio



- Memoria Mínima/máxima para lecturas más bajas y más altas.
- Alarmas de nivel alto y bajo con zumbido audible y luz roja intermitente.
- Sensor externo desmontable con conector jack estéreo chapado en oro.
- La memoria no volátil conserva los ajustes durante los cambios de batería.

*Imagen referencial

Características

Pantalla LCD tamaño Jumbo

Selector de escalas de temperatura °C/°F

Sensor de sonda roma con cable de 3 metros de largo (10 pies)



● Se monta en superficie vertical con fuertes imanes incorporados.

● Soporte plegable para colocar en superficies planas

● Indicador de batería restante

● **Especificaciones técnicas:**

Rango de Medición	-58°F a 158°F (-50°C a 70°C)
Rango de operación	14°F a 122°F (-10°C a 50°C)
Precisión	± 1.0°F (-22°F a 131°F) ±0.5 °C (-30°C a 55°C); de lo contrario ±1.8F (± 1.0°C)
Resolución de pantalla	0.1°F/C
Actualización de la lectura de pantalla	17 segundos
Tamaño de pantalla	1.92 pulgadas de ancho x 2.08 pulgadas de largo (49 mm de ancho x 53 mm de largo)
Tamaño de instrumento	2.99 pulgadas de largo x 3.74 pulgadas de ancho x 0.74 pulgadas de diámetro (76mm de ancho x 95mm de largo x 19 mm de diámetro)
Carcasa	Polímero ABS, resistente a químicos y de alto impacto
Sensor	Termistor
Sonda externa/tamaño	Acero inoxidable 0.7 pulgadas de largo x 0.2 pulgadas de diámetro (17.8mm de largo x 5 mm de diámetro)
Cable sensor	9.84 pies x 0.08 pulgadas de diámetro (3 metros x 2mm de diámetro)
Batería	Pilas AA, reemplazable por usuario
Certificado/Calibración	Marca CE, trazabilidad NIST, RoHS, WEEE

BOTONES DE CONTROL

El dispositivo tiene cuatro botones de izquierda a derecha en el siguiente orden:

- **Botón de limpiar:**
Usa para borrar la indicación de alarma, la memoria máxima-mínima o el un valor de consigna durante la configuración del dispositivo.
- **Modo:**
Usa para cambiar entre Max-Min y modo de vista Alto-Bajo o ingrese a la configuración de menú.
- **Flecha arriba:**
Usa para aumentar un valor de consigna o recuperar la última lectura de activación de alarma.
- **Flecha abajo:**
Usa para disminuir el valor de consigna.

Nota: El dispositivo no tiene botón de apagado, por si necesita guardarlo sin energía, la batería debe ser removida.

- Índice del menú de configuración
- Ícono de Reinicio Max-Min
- Ícono de Alarma
- Índice de nivel de batería
- Lectura de temperatura actual
- Íconos de escala de temperatura
- Íconos de Max-Min, Alto-Bajo
- Lecturas Altas-Bajas, Max -Min



*Imagen referencial



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
China

Valiometro